

Пневмогидравлические упоры капота для Hyundai Solaris 2 2017-н.в.



**Установка в штатные крепежные места на
автомобили:**

- *Hyundai Solaris II 2017–2020*
- *Hyundai Solaris II Рестайлинг 2020–2025*
- *Solaris HS 2024–н.в.*



Видео инструкция

LUCAR

1. Торцевой головкой №12 открутить **верхний** болт крепления капота. Установить левый кронштейн капота, сместить его в крайнее левое положение, сориентировав вдоль ребра жесткости капота. (Установить правый кронштейн капота, смещается в крайнее правое положение.) Зафиксировать кронштейн штатным болтом крепления капота.

2. **ВНИМАНИЕ!**

Перед установкой прокачайте амортизаторы, уперев его штоком в пол, надавите на него, чтобы шток полностью вошёл в цилиндр.

Повторите несколько раз.

3. Ключами №12 и №13 смонтировать газовые упоры (со стороны штока) на кронштейны крыла, закрепив гайкой с прессшайбой.

4. Торцевой головкой №10 открутить болты крепления крыла. С левой и правой стороны. Установить нижний кронштейн (с установленным газовым упором). Зафиксировать кронштейны штатными болтами крепления крыла.

5. Закрепить на верхнем кронштейне пневмогидравлические упоры **штоком вниз**. Закрепив гайкой с пресс шайбой.

6. Аккуратно и плавно проверить закрывание и открывание капота.

